

JTSK	±0,000 = 292,270 m.n.m. Bpv				© HP-ARCH 2017
This drawing specification is our property for which we reserve all rights, including those relating to patents or registered designs. It must not be reproduced or used otherwise or available to any third party without our prior permission in writing.					
datum:	změna:		zakreslil:	index:	
	HAVLIS & PARTNER ARCHITEKTI s.r.o. Vostrovská 18, 16000 Praha 6 – Hanspaulka IČ: 24239224, DIČ: CZ24239224 Tel.: (+420) 233 336 219, www.hp-arch.cz				
architekt:	HP-ARCH	hl.projektant:	Ing.arch. Ondřej HAVLIS		
kreslil:		odp.projektant:	Ing. Jaroslav ZUNA		
akce:	MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE novostavba rekreačního ubytovacího zařízení Ploužnice 990, CZ-47124 Ralsko č.parc. 209, 208, k.ú. Ploužnice pod Ralskem 918458				
investor:	PLOUŽNICE, spol. s r.o., Ploužnice 280, CZ-47124 Ralsko				IČO:46504494
stupeň:	DPS	archivní číslo	HPA A-322	archivní index:	DPS D-06
měřítko:		formát:	A4	datum:	04.2017
obsah:	BLOKOVÉ SCHEMA ROZVADĚČE RA ELEKTROINSTALACE				
číslo kopie:					číslo výkresu: EL-06

RA

ZAPUŠTĚNÝ ROZVÁDEČ 2U-18/L

Oceloplechová rozvodnice

Schrack

Vnější rozměry:

š.590 x v.915 mm, hl. 100 mm

Krytí IP30/20

Přívod a vývody zadní stěnou


Výtisk číslo:


4/2017

Apollo Art
osvětlovací & řídicí technika

Jeseniova 53, 130 00 Praha 3

tel. 274 775 085 jzuna@apolloart.cz





3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S

Rozváděč RA MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE

WL/A.11AF – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.11A až A.11F

- ze střídavého ovladače A.11A:
- WL/A.11A – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.01 předsíň, stropní osvětlení
- ze střídavého ovladače A.11A:
- WL/A.11Ao – CYKY–O 3 x 1,5
- A 01.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači A.11A
- ze sériového ovladače A.11BC:
- WL/A.11B – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.02 ob. pokoj, stropní osvětlení
- WL/A.11C – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.02 ob. pokoj, stropní osvětlení
- z jednoduchého ovladače A.11D:
- WL/A.11D – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení
- z jednoduchého ovladače A.11E:
- WL/A.11E – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky
- z jednoduchého ovladače A.11F:
- WL/A.11F – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.03 ložnice, stropní osvětlení

WL/A.12AD – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.12AB až A.12D

- ze sériového ovladače A.12AB:
- WL/A.12A – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.04 koupelna/WC, stropní osvětlení
- WL/A.12B – CYKY–J 3 x 1,5
- A 01.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání
- ze střídavého ovladače A.12C:
- WL/A.12C – CYKY–J 3 x 1,5
- venkovní prostor, nástěnné osvětlení
- ze střídavého ovladače A.12C:
- WL/A.12Co – CYKY–O 3 x 1,5
- A 01.02, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači A.12C
- ze střídavého ovladače A.12D:
- WL/A.12D – CYKY–J 3 x 1,5
- venkovní prostor, nástěnné osvětlení
- ze střídavého ovladače A.12D:
- WL/A.12Do – CYKY–O 3 x 1,5
- A 01.03, venkovní pr., propojení mezi střídavými ovladači A.12D

WL/A.12AD – CYKY – J 3 x 1,5
A 01.04, venkovní prostor,
krabice pod ovladači A.11A až D

WL/A.11AF – CYKY – J 3 x 1,5
A 01.01–A 06.03,
krabice pod ovladači A.11A až F

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S

Rozváděč RA MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE

WL/A.13AE – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.13A až A.13E

ze střídavého ovladače A.13A:
WL/A.13A – CYKY–J 3 x 1,5
A 02.01 předsíň, stropní osvětlení
ze střídavého ovladače A.13A:
WL/A.13Ao – CYKY–O 3 x 1,5
A 02.01 předsíň, propojení mezi stř. ovladači A.13A
ze sériového ovladače A.13BC:
WL/A.13B – CYKY–J 3 x 1,5
A 02.03 koupelna/WC, stropní osvětlení
WL/A.13C – CYKY–J 3 x 1,5
A 02.03 koupelna/WC, ventilátor odvětrání
z jednoduchého ovladače A.13D:
WL/A.13D – CYKY–J 3 x 1,5
A 02.02 pokoj, stropní osvětlení
ze střídavého ovladače A.13E:
WL/A.13E – CYKY–J 3 x 1,5
venkovní prostor, nástěnné osvětlení
ze střídavého ovladače A.13E:
WL/A.13Eo – CYKY–O 3 x 1,5
A 02.02, venkovní pr., propojení mezi stř. ovladači A.13E

WL/A.13AE – CYKY – J 3 x 1,5
A 02.01–A 02.03,
krabice pod ovladači A.13A až E

WL/A.14AE – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.14A až A.14E

ze střídavého ovladače A.14A:
WL/A.14A – CYKY–J 3 x 1,5
A 03.01 předsíň, stropní osvětlení
ze střídavého ovladače A.14A:
WL/A.14Ao – CYKY–O 3 x 1,5
A 03.01 předsíň, propojení mezi střídavými ovladači A.14A
ze sériového ovladače A.14BC:
WL/A.14B – CYKY–J 3 x 1,5
A 03.03 koupelna/WC, stropní osvětlení
WL/A.14C – CYKY–J 3 x 1,5
A 03.03 koupelna/WC, ventilátor odvětrání
z jednoduchého ovladače A.14D:
WL/A.14D – CYKY–J 3 x 1,5
A 03.02 pokoj, stropní osvětlení
ze střídavého ovladače A.14E:
WL/A.14E – CYKY–J 3 x 1,5
venkovní prostor, nástěnné osvětlení
ze střídavého ovladače A.14E:
WL/A.14Eo – CYKY–O 3 x 1,5
A 03.02, venkovní pr., propojení mezi stř. ovladači A.14E

WL/A.14AE – CYKY – J 3 x 1,5
A 03.01–A 03.03,
krabice pod ovladači A.14A až E

PE
N

3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S

Rozváděč RA MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE

WL/A.15AF – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.15A až A.15F


ze střídacího ovladače A.15A:
WL/A.15A – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.01 předsíň, stropní osvětlení
ze střídacího ovladače A.15A:
WL/A.15Ao – CYKY–O 3 x 1,5
A 04.01 předsíň, propojení mezi střídacími ovladači A.15A
ze sériového ovladače A.15BC:
WL/A.15B – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení
WL/A.15C – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.02 ob. pokoj, stropní osvětlení
z jednoduchého ovladače A.15D:
WL/A.15D – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení
z jednoduchého ovladače A.15E:
WL/A.15E – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky
z jednoduchého ovladače A.15F:
WL/A.15F – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.03 ložnice, stropní osvětlení

WL/A.16AD – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.16AB až A.16D

ze sériového ovladače A.16AB:
WL/A.16A – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.04 koupelna/WC, nástěnné osvětlení
WL/A.16B – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání
ze jednoduchého ovladače A.16C:
WL/A.16C – CYKY–J 3 x 1,5
venkovní prostor, nástěnné osvětlení
ze jednoduchého ovladače A.16D:
WL/A.16D – CYKY–J 3 x 1,5
venkovní prostor, nástěnné osvětlení

WL/A.16AD – CYKY – J 3 x 1,5
A 04.04, venkovní prostor,
krabice pod ovladači A.16A až D

WL/A.15AF – CYKY – J 3 x 1,5
A 04.01–A 04.03,
krabice pod ovladači A.15A až F



3+N,PE ~50Hz, 230V/400V/TN-C-S


Rozváděč RA MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE

WL/A.17AF – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.17A až A.17F

ze střídacího ovladače A.17A:
WL/A.17A – CYKY–J 3 x 1,5
A 05.01 předsíň, stropní osvětlení
ze střídacího ovladače A.17A:
WL/A.17Ao – CYKY–O 3 x 1,5
A 05.01 předsíň, propojení mezi střídacími ovladači A.17A
ze sériového ovladače A.17BC:
WL/A.17B – CYKY–J 3 x 1,5
A 05.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení
WL/A.17C – CYKY–J 3 x 1,5
A 05.02 ob. pokoj, stropní osvětlení
z jednoduchého ovladače A.17D:
WL/A.17D – CYKY–J 3 x 1,5
A 05.02 ob. pokoj, nástěnné osvětlení
z jednoduchého ovladače A.17E:
WL/A.17E – CYKY–J 3 x 1,5
A 05.02 ob. pokoj, osvětlení kuchyňské linky
z jednoduchého ovladače A.17F:
WL/A.17F – CYKY–J 3 x 1,5
A 05.03 ložnice, stropní osvětlení


WL/A.18AD – CYKY–J 3 x 1,5: kabel z RA
do krabic pod ovladači A.18AB až A.18D

ze sériového ovladače A.18AB:
WL/A.18A – CYKY–J 3 x 1,5
A 05.04 koupelna/WC, nástěnné osvětlení
WL/A.18B – CYKY–J 3 x 1,5
A 04.04 koupelna/WC, ventilátor odvětrání
ze jednoduchého ovladače A.18C:
WL/A.18C – CYKY–J 3 x 1,5
venkovní prostor, nástěnné osvětlení
ze jednoduchého ovladače A.18D:
WL/A.18D – CYKY–J 3 x 1,5
venkovní prostor, nástěnné osvětlení




WL/A.18AD – CYKY – J 3 x 1,5
A 05.04, venkovní prostor,
krabice pod ovladači A.18A až D

WL/A.17AF – CYKY – J 3 x 1,5
A 04.01–A 04.03,
krabice pod ovladači A.17A až F




Rozváděč RA
 MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE



Rozváděč RA

MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE



Rozváděč RA
MYSLIVECKÝ SRUB PLOUŽNICE